

Modifikationen

Auch wenn es jedem klar sein sollte, möchte ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass ich keine Haftung für Schäden übernehme die durch die Anwendung der hier Beschriebenen Modifikationen entstehen.

Sollte jemand einen Fehler entdecken, bin ich für jeden Hinweis dankbar.

Kenwood TM-731E



Frequenzerweiterung:

TX: 136-174 MHz und 400-500 MHz.

RX: 136-174 MHz und 400-500 MHz.

1. Beide Gehäuseteile entfernen!
2. Die Displayeinheit demontieren! (Control Unit x53-3250-xx)
3. Nur den R25 entfernen!
4. Zusammenbauen und einen Reset durchführen!
5. **(RESET) = [MR] gedrückt halten und Gerät einschalten!**

Cross Band Repeater:

1. Beide Gehäuseteile entfernen!
2. Die Displayeinheit demontieren! (Control Unit x53-3250-xx)
3. Entferne **R121**, **R123** und **R25**. R124 und R125 bleiben.
4. Sollte der ToT nicht funktionieren auch noch **R122** entfernen.
4. Zusammenbauen und einen Reset durchführen!
5. **(RESET) = [MR] gedrückt halten und Gerät einschalten!**