

Modifikationen

Auch wenn es jedem klar sein sollte, möchte ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass ich keine Haftung für Schäden übernehme die durch die Anwendung der hier Beschriebenen Modifikationen entstehen.

Sollte jemand einen Fehler entdecken, bin ich für jeden Hinweis dankbar.

Kenwood TM-V71AK



Frequenzerweiterung:

TX. 142-152 MHz und 420-450 MHz.

RX. 142-152 MHz und 420-450 MHz.

1. Gehäuseoberteile entfernen!
2. Falls vorhanden den VGS-1 abziehen.
3. Die grüne Drahtbrücke entfernen bzw. an einer Seite lösen.
4. Offene Enden gut isolieren.
5. **(RESET) = geschieht automatisch beim einschalten.**

